



Mot Husväggen släpps slangen upp till den höjd man tänkt montera skarvboxen. (Skarvbox delas ut vid ett senare tillfälle)
Se till att ha några decimeter slang i marginal.



Lägg ner slang, fyll på med en decimeter jord innan du lägger sökbandet ovanpå. Avsluta slang och sökband upptejpad på pinnen som står vi tomtgräns.



För att minnas var kabeln ligger är det bra att fotografera det ni grävt och göra en ritning på en karta över dragningen.



Håll ett djup på minst 35cm. Om det skulle gå grundare bör ett skyddsror läggas av något slag.

